




# BRANNINSTRUKS

## 1. Brannalarmsirenene aktivert


- Lokaliser alarmstedet.
- Ta med brannslukkingsapparat og ev. lommelykt.
- **Ikke avstill sirenene !**
- Undersøk om det virkelig er brann.



## 2. Ved brann

- Forsøk å slukke med tilgjengelig slukkemateriell
- Varsle og evakuer eventuelt truet personell
- Ring brannvesen på tlf. nr: **110** Gi følgende opplysninger:
  1. Dette er fra .....
  2. Det er brann i .....
  3. Redegjør for omfang
- Forsøk å lukke dører og vinduer
- Møt brannvesenet
- Trykk  (AVSTILL SIRENE) for å avstille sirener når situasjonen er under kontroll. (kan ta inntil 20 sek før alle sirener blir stille).
- Brannvarsler som har gitt alarm lyser fast eller blinker rødt.
- For å tilbake stille anlegget etter alarm, trykk knappene  og «TEST».  
«Level II» lyser da gult. Trykk inn knapp «RST/OFF»  
(nedsenket knapp. Bruk en tynn spiker e.l.).

## 3. Ved feil alarm

- For å tilbake stille anlegget etter alarm, trykk knappene  og «TEST».  
«Level II» lyser da gult. Trykk inn knapp «RST/OFF»  
(nedsenket knapp. Bruk en tynn spiker e.l.).
- Undersøk området 2 ganger til i løpet av 1 time

## 4. Ved feil

- Panelet viser med gult blinkende lysdiode hva feilen er.
- Sørg for at feilen blir utbedret. Feil LED vil da slukke automatisk.

**BRANNVESEN – Tlf: 110**