

UC-260 trådløs innesirene

UC-260 kan brukes som en innendørs sirene til JA60 alarmsystemet og som en ringeklokke. Den kan også brukes som en varsling med signal direkte fra trådløsmagnetkontakt JA-60M eller bevegelsesdetektor JA-60P. Den kan også ta signaler fra RC-11, RC-22 og RC-28 sendere.

Spesifikasjoner:

Strømtilførsel	230V/50Hz
Strømførbud	1,5W
Lyd	8 melodier og 100dB sirene
Kommunikasjon	max. 8 kontrollenheter eller detektorer Sentral JA-60 eller JA65
Overføringsfrekvens	433,92 MHz
Temp. område	-10 til +40 °C
Tester/Godkjenninger	EN 60950, IP40 i h.t. EN 60529, IEC 529

UC-260 plugges rett i stikkontakten. Unngå større metallkonstruksjoner som hindrer signaloverføringen.

PROGRAMMERING

1. Hold inne den røde knappen
2. Plugg UC-260 i stikkontakten og hold knappen til du hører 2 ”bip”
3. Slipp knappen. Den begynner nå å blinke
4. – Kontrollenheter – trykk på knappen til du finner ønsket melodi.
- Detektorer – sett i batteriene. Hvis du tar batteriene ut og setter de inn på nytt vil du få en ny melodi.
Gjør dette til du finner ønsket melodi.
- JA60/65 sentral – gå inn i P-mode og tast kode 299.
5. Du kan bruke opp til 8 kontrollenheter eller detektorer med UC-260
6. Avslutt programmeringen med å trykke på knappen på UC-260.

NB! Hvis du går inn i programmeringen på nytt sletter du forrige programmering.

